



SPRÁVA VEŠKERÉHO MAJETKU

LINK 340

SLEDUJTE SVŮJ MAJETEK A VOZIDLA NA JEDNOM ROZHŘANÍ

Zařízení LINK 340 pro sledování majetku v kombinaci se službou WEBFLEET umožňuje sledovat pozice a využití majetku. Veškerá napájená zařízení a vozidla ve vozovém parku můžete sledovat na jednom rozhraní, což vám pomáhá lépe spravovat majetek. Automatické procesy a oznámení pak pomáhají snížit pracovní zatížení.

VÝHODY



UDRŽTE SI KONTROLU V KAŽDÉ SITUACI

- Služba upozorňuje, když se zařízení přesune, a brání tak neautorizovanému používání a umožňuje rychle reagovat na krádež.
- Minimalizuje riziko odcizení, ztráty nebo nesprávného umístění s jasnou viditelností aktiva.



AUTOMATICKÁ SPRÁVA POLOŽEK SNIŽUJE PRACOVNÍ ZATÍŽENÍ

- Informuje o pozici a poskytuje automatická hlášení o tom, jak se váš majetek používá.
- Sleduje váš majetek a váš vozový park v jednom rozhraní.
- Zlepšuje přesnost a efektivitu fakturace pronájmu nebo účetnictví majetku.



ÚSPORA NÁKLADŮ A UDRŽOVÁNÍ HODNOTY MAJETKU

- Podporuje plánování úloh údržby, díky čemuž se vyhnete nákladným prostojeům.

SPRÁVA VESKÉŘÉHO MAJETKU

FUNKCE



SLEDOVÁNÍ A MONITOROVÁNÍ ZÁROVEŇ

Sledujte aktuální pozici a také ujeté kilometry a údaje o pohybu, abyste získali lepší přehled o tom, jak se váš majetek používá.



OKAMŽITÁ UPOZORNĚNÍ

Nechte si zasílat upozornění při každé změně stavu majetku, například při výjezdu nebo vjezdu do definované oblasti nebo při detekci pohybu.



TRACE VIEW

Získejte přehled o tom, kde se vaše aktiva nacházejí, s aktualizací pozic každých pět minut na mapě.¹



OZNÁMENÍ O ÚDRŽBĚ

Naplánujte a spravujte údržbu Vašeho majetku na základě počítačového kilometru, provozu motoru nebo doby uplynulé od poslední údržby.



HLÁŠENÍ O VYUŽITÍ MAJETKU

Získejte stálý přístup k hlášením ohledně vlastních položkách majetku včetně aktuální polohy, cesty, údržby, adresy/polohy a hlášení vstupů (např. stav dveří přívěsu).



KONTROLA DENNÍHO MAJETKU

Interní baterie v LINK 340 poskytuje denní aktualizaci vašich aktiv místo, kde se nepoužívá.²



PROVOZ MOTORU

Kontrolujte provoz motoru a chápejte líp jak Váš majetek je používán.



SPOJKA

Pokud je vaše vozidlo také vybaveno sledovacím zařízením LINK, informace o vázaném majetku se automaticky zobrazí na mapě u vozidel i aktiv. Můžete snadno identifikovat, které aktivum je připojeno ke kterému vozidlu.



18 kolíkové rozhraní



Diody LED napájení / GPS / CEL

SPECIFIKACE

Rozměry: 135 x 62 x 38 mm

Hmotnost: 189 g

Napájecí napětí: 12 V/24 V
(min. 8 V až max. 32 V) DC

Provozní teplota:
-20 °C až +60 °C

Třída ochrany: IP 67

Mobilní síť: Integrovaná anténa
a modul mobilní sítě.

- LTE-M B3/B8/B20
- EGPRS 900/1800 MHz

GPS: Integrovaná anténa GPS
a přijímač GPS

Dobíjecí baterie: baterie Li-Ion, 3,7 V,
5800 mAh

Digitální vstup: 4 záporný spouštěcí
vstup

¹ Trace view neposkytuje přesné trasy aktiva cestovala.
² K dispozici po dobu maximálně 90 dnů, když je baterie LINK 340 plně nabitá. Když je aktivum používáno, míra sledování je 1 pozice každých 5 minut.